CITROEN 2CV 1954–60

Ammeter	1954-60	*36113A
Coil, ignition	1954-60	45057A/B
Horn	1957-60	*70146A/B
LAMPS		
Number plate illumination (Van)	1954-60	A53101 E/H
SWITCHES		
Ignition	1954-60	31287A/B
Trafficator	1954-60	31250A/H
Lever	—	311156
Trafficators	1954-60	54053A
Warning light, petrol		
Van	1954-60	38094A
Windshield wipers		
Arm	1956-60	*735096
Blade	1956-60	727802

CITROEN DS19 1956–60: ID19 1959–60: 'Safari' 1960

Ammeter	1957-59	36233B/D
Bulb holder, panel light ..	1960	863511
Bulb	—	987
Coil, ignition (ID19 only)	1959-60	*45053K
Control box	1956	37183H
" "	1957-60	*37187K/L
Fuse box	1956-60	033239
Generator	1956	*22483B
"	1957-60	22258E/F
Horn		
Low note	1956-60	69046B/F
High note	1956-60	69047B/F
LAMPS		
Flasher, rear	1956-60	*52272A/D
Head, Home		
R.H.D., dip left ..	1956-60	51988A/D
Number plate illumination	1956-59	53101H
" " " ..	1960	53518A
Reverse	1960	53378A
LAMPS—*continued*		
Stop	1958-60	53686A/E
" ('Safari' only) ..	1960	53600A/E
Tail	1956-60	*53533A/B
" ('Safari' only) ..	1960	*53902A/B
Reflex reflector	1956-60	57111A
Starting motor	1956-60	25553B
SWITCHES		
Dimmer and demister ..	1956-59	78311A
" " " ..	1960	78346A
Knob, dimmer ..	1956-60	768972
" demister ..	1956-60	768973
Ignition	1956-60	31287B
Interior light	1956-60	31126B
Knob	—	316144
Panel	1956-59	*78320A
Knob	—	768972
Solenoid, starting motor	1956-60	*76411E
Solenoid operating (ID19 only)	1959-60	31363A
Warning lights		
High pressure	1960	38158A
Ignition	1960	38185A
Main beam	1960	38210A
Oil	1960	38209A
Windshield wipers		
Motor	1958-60	75330A
Wheelbox	1958-60	72704A
Crosshead and rack assy.	1958-60	743955
Outer casing		
Motor to wheelbox		
Left hand	1958-60	745678
Right hand	1958-60	745677
End tube	1958-60	740746
Ferrule, casing retaining	1958-60	740715
Grommet, wheelbox ..	1958-60	740811
Arm, left hand	1958-60	745968
Arm, right hand ..	1958-60	745967
Blade	1958-60	737897

* See Supersession Chart † No longer available—refer to Wiper Conversion Set Section. L.H. .. Left hand R.H. .. Right hand
L.H.D. .. Left hand drive R.H.D. .. Right hand drive

Note. Before ordering Steering Column Controls refer to the detailed parts section (P)